

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  
Массажер для головы и тела пальчиковый «НИРВАНА»  
Материал: ABS, силикон.  
Аккумулятор: литиевая батарея 850 мАч.  
Размер: 10,7х13,9 см.  
Цвет: белый/серебро.  
Мощность: 5 Вт.  
Напряжение: 5 В.

Входное напряжение: 100-240 В, ~ 50/60Гц.  
Время зарядки: 3 часа.  
Рабочее время: 3 часа.  
Комплектация: массажер – 1 шт.,  
USB провод – 1 шт., инструкция – 1 шт.  
Дату производства смотреть на упаковке.  
Гарантийный срок: 1 год.  
Срок эксплуатации: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

**Импортер на территории РФ:** ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru  
**Импортер на территории Республики Беларусь:** ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by

**Страна происхождения:** Китай

**Изготовитель:** Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.

Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.



E-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

**Международная торговая марка «BRADEX».**

Reg.№1419183

Израиль - Рег. №204012

Россия - Рег. №444287, №683532



KZ 0561  
МАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА БЕСПРОВОДНОЙ  
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ И ШИАЦУ МАССАЖА



KZ 0556  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0561  
МАССАЖЕР  
ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА  
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»

## МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ И ТЕЛА ПАЛЬЧИКОВЫЙ НИРВАНА

**BRADEX**  
Health & Beauty

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0574

BRADEXRUSSIA  
 BRADEXMOSCOW



Массажер для головы и тела пальчиковый «Нирвана» - портативное универсальное устройство с вращающимися головками и мягкими «пальчиками» для расслабляющего массажа в домашних условиях. Четыре массажные силиконовые головки-щеточки имитируют китайский ручной массаж: отлично прорабатывают акупунктурные точки, нормализуют микроциркуляцию крови, активируют обменные процессы в тканях. Подобное воздействие снимает мышечный спазм, головную боль, усталость, эмоциональное напряжение, помогает восстановить здоровый сон, работоспособность.

Регулярное использование массажера улучшает питание волосных луковиц, стимулирует рост новых волос. Волосы становятся сильными, блестящими, эластичными, не секутся на концах. Подходит для профилактики выпадения волос.

Беспроводной массажер прост в использовании и легко помещается в ладони. Простое управление одной кнопкой. Не требует специального ухода, без возрастных ограничений.

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Запрещено использовать изделие в иных целях, помимо тех, которые описаны в инструкции. Массажные движения должны быть плавными, «скользящими».

Нельзя прикладывать слишком много усилий и сильно давить на кожу.

Если во время использования массажера чувствуется дискомфорт, необходимо немедленно прекратить использование устройства.

Во время зарядки индикатор батареи горит красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор загорается желтым.

Не используйте данное устройство во время зарядки (зарядка не поддерживается в состоянии включения питания, аппарат автоматически прекращает работу).

Время зарядки составляет 2 часа.

Массажер предназначен исключительно для домашнего применения.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Воспалительные процессы в стадии обострения, лихорадка, выявленные дерматологические заболевания кожи головы, грибковые и инфекционные болезни, доброкачественные новообразования на коже головы (папилломы, родинки, бородавки), нарушение целостности кожного покрова (ссадины, открытые раны, царапины), перенесенные хирургические операции на голове за последние 3 месяца.

Людям, перенесшим инсульт, с повышенным или пониженным давлением, пользоваться массажером с осторожностью только после консультации с лечащим врачом.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить массажер. По умолчанию аппарат начинает работу на медленной скорости. Автотаймер запрограммирован на 10 минут.
2. Для переключения скорости и направления вращения массажных головок однократно нажимайте на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (круговые движения по часовой стрелке с медленной и быстрой скоростью, круговые движения против часовой стрелки с медленной и быстрой скоростью).
3. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд.

### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Храните в недоступных для детей местах.

Массажер нельзя хранить и заряжать в помещении с повышенной влажностью.

Избегать высоких температур, попадания прямых солнечных лучей.

### СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

После использования вытереть мягкой влажной тканью, высушить естественным образом, без использования специальных средств для сушки.

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.



Служба заботы о клиентах