

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Массажная накидка для тела «ЭТНА»**KZ 1182**

Материал: ПУ, АБС пластик, полиэстер, металл, силикон.

Цвет: серый.

Максимальная нагрузка 70-80 кг.

Размер: массажная часть – 30 x 20 см., длина накидки – 120 см., длина шнура – 140 см.

Работает от сети 220 В или от автомобильного прикуривателя (адаптеры в комплекте).

Входное напряжение: AC 100-240 В, 50 Гц.

Выходное напряжение: DC 12 В, 2 А.

Мощность 24 Вт.

Инфракрасный прогрев.

Температура прогрева: 40-45°C.

Комплектация: массажер – 1 шт., адаптер для сети 220 В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., инструкция – 1 шт.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай**Изготовитель:**

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183

Израиль - Per. №204012

Россия - Per. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.


Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.



Служба заботы о клиентах



KZ 1166
КОМПРЕССИОННЫЙ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



KZ 1181
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА



KZ 1180
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СО СЪЕМНЫМИ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫМИ МАНЖЕТАМИ
ВИВО

МАССАЖНАЯ НАКИДКА

ДЛЯ ТЕЛА

ЭТНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1182



BRADEXRUSSIA

BRADEXMOSCOW



BRADEX™
Health & Beauty

Перед использованием массажера важно внимательно изучить инструкцию. Используйте прибор только по прямому назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Используйте массажер только по прямому назначению.
- Перед каждым использованием обязательно проверяйте прибор и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружили неисправности или повреждения, не используйте прибор и обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
- Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
- Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
- Не накрывайте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.
- Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым.
- Не эксплуатируйте массажер, если на его корпус попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости на корпус, удалите ее мягкой сухой тканью.
- Держите кабель питания массажера вдали от источников тепла, не тяните за него. Никогда не беритесь за кабель мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не садитесь на массажер, не вставляйте ногами и не помещайте на него посторонние предметы. Не ударяйте и не роняйте массажер.
- Не засыпайте во время использования массажера.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя.
- Не храните и не используйте массажер при температуре воздуха выше 60°C.
- В случае возникновения боли или дискомфорта немедленно прекратите использование массажера.
- Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 15 минут. Делайте перерывы между применениями, чтобы прибор успевал полностью остыть.
- Не отсоединяйте кабель питания во время работы массажера.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учесть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:

- гиперчувствительность кожи и кожные заболевания;

- острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов);
- нарушения кровообращения: тромбоз, флебит, варикозное расширение вен и др.;
- онкологические заболевания;
- диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания позвоночника;
- недавно перенесенные травмы или операции;
- наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;
- инфекционные заболевания;
- беременность.

При наличии в организме кардиостимуляторов и электронных имплантатов, необходимо проконсультироваться с врачом. Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора. Товар не является медицинским изделием. О всех возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.

Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи, либо сразу после интенсивных физических нагрузок. Желательно выпивать 500 мл теплой воды до и после массажа, чтобы стимулировать обмен веществ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Перед началом использования убедитесь, что массажер исправен.
- Подключите прилагаемый адаптер питания в разъем массажера и воткните штепсельную вилку в сетевую розетку (220 В / 50 Гц). Массажер находится в режиме ожидания.
- При использовании в автомобиле подключите автомобильный адаптер (12 В). Массажер находится в режиме ожидания.
- Займите комфортное положение – стоя, сидя или лежа.
- Разместите массажную накидку в проблемной зоне.
- Нажмите кнопку один раз, чтобы включить устройство. Повторное нажатие кнопки отключит массажер.
- Нажатие кнопки запустит реверсивную функцию. Массажные ролики будут вращаться в разные стороны.
- Нажатие кнопки автоматически включит средний уровень интенсивности массажа. Нажимая на кнопку, можно выбрать скорость вращения роликов в зависимости от своих предпочтений.
- Нажмите кнопку , чтобы включить функцию прогрева массажера. Повторное нажатие на кнопку отключает функцию.
- С момента начала работы массажера запустится таймер обратного отсчета на 15 минут.
- После завершения процедуры массажер автоматически отключится. Выключите питание массажера и выньте вилку адаптера питания из розетки.
- Снимите массажную накидку, сложите в коробку и уберите для хранения в безопасное место.

Перед использованием массажера рекомендуется проконсультироваться со специалистом-врачом, особенно при наличии проблем со здоровьем. Массажер эффективно воздействует на подкожные жировые отложения. Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи, либо сразу после интенсивных физических нагрузок.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:**ШЕЯ И ПЛЕЧИ**

Помогает снять боль и мышечное напряжение в области плеч и шейного отдела

**СПИНА**

Снимает боль и мышечное напряжение, вызванное неправильной осанкой

**ЖИВОТ**

Стимулирует акупунктурные точки живота, помогает построить идеальную соблазнительную фигуру

**ЯГОДИЦЫ**

Подтягивает мышцы

**БЕДРА**

Устраняет тяжесть и совершенствует форму ног

**ИКРЫ**

Подтягивает мышцы бедер и ног

- Задняя поверхность шеи и плечевой отдел – помогает снять боль и мышечное напряжение.
- Спина – Снимает боль и мышечное напряжение, вызванное неправильной осанкой.
- Живот – стимулирует акупунктурные точки живота, помогает построить идеальную красивую фигуру.
- Ягодицы – подтягивает мышцы.
- Внутренняя и внешняя поверхность бедер – устраняет тяжесть и совершенствует форму ног.
- Икры – подтягивает и расслабляет мышцы. Снимает спазмы.

Расположите массажную накидку на проблемном участке тела. Установите легкую интенсивность, дайте телу возможность адаптироваться к движениям массажных роликов. Постепенно можно увеличивать интенсивность. При необходимости можно аккуратно сдвигать массажную накидку в процессе массажа, сменяя зону воздействия.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОВ:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
После нажатия кнопки вкл./выкл. питания массажер не включается	– Кабель питания не подключен к розетке или разъему автомобильного прикуривателя. – Неисправен кабель питания, розетка, либо нет электропитания в сети. – Штепсельная вилка кабеля питания воткнута в розетку (разъем)	– Подключить массажер к сети электропитания или автомобильному прикуривателю. – Проверьте наличие электропитания в сети. Проверьте розетку и кабель на возможные повреждения. – Проверьте место контакта штепсельной

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
После нажатия кнопки вкл./выкл. питания массажер не включается	автомобильного прикуривателя) не плотно. – Перегрев, если массажер не успел остыть после предыдущего сеанса.	вилки и розетки (разъема автомобильного прикуривателя) на плотность примыкания. – Дайте массажеру возможность полностью остыть в течение 10-15 минут.
Массажер шумит во время работы	Небольшой уровень шума допустим при работе массажера.	–
Массаж прервался во время работы устройства	– Время, установленное таймером (15 минут), истекло и массажер переключился в режим ожидания. – Массажная головка зажата посторонним предметом и не может вращаться.	– Не рекомендуется использовать массажер дольше рекомендуемого времени. – Удалить посторонние предметы, переключился в режим ожидания. – Массажная головка зажата посторонним предметом и не может вращаться.
Перегрев массажной головки	На массажер действует нагрузка, давит что-то тяжелое.	Отключить от сети и убрать давление посторонних предметов с устройства. Включить массажер еще раз.
От устройства идет дым	Блок питания поврежден.	Немедленно прекратить массаж, отключить от сети и отдать устройство в ремонт.

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ:**Условия гарантии:**

- Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
- Если в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригинальному изделию. Если техническое обслуживание требуется по истечении гарантийного срока, компания взимает соответствующую стоимость запчастей.
- Платежный чек и гарантийный талон обязательные условия для осуществления гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется:

- При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
- В случае ремонта или модификации массажера самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.
- В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера, описанные в данной инструкции.
- В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия.
- На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).
- При отсутствии заполненного гарантийного талона с подписью и печатью магазина.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ:

- После перемещения массажера в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Массажер лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом, недоступном для детей месте.
- При необходимости, при видимых загрязнениях после использования очищайте массажер щеткой или мягкой тканью.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Храните массажер вдали от огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.