

Если у вас возникли вопросы о продукте или обнаружены неисправности в течение, либо возникли вопросы относительно ремонта, свяжитесь с магазином, в котором приобрели массажер или обратитесь в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Возврат товара или обмен не принимаются после истечения гарантийного срока.

Условия гарантии:

1. Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
2. Если в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригинальному изделию.

Гарантия не распространяется:

1. При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
2. В случае ремонта или модификации массажера самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.
3. В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера, описанные в данной инструкции.
4. В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
5. На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ:

- После перемещения массажера в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час. Массажер лучше хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом, недоступном для детей месте.
- Прежде чем начать очистку, убедитесь, что питание массажера выключено.
- После каждого использования рекомендуется очищать основной блок, чтобы поддерживать его в чистом состоянии.
- Избегайте попадания влаги на рабочие элементы массажера.

- Если на основной блок или насадку попала влага, протрите их сухой салфеткой и оставьте до полного высыхания в хорошо проветриваемом месте.
- Не используйте спирт, разбавитель или другие агрессивные растворители для чистки массажера.
- Силиконовый материал массажера является мягким.
- При использовании следует быть осторожными, чтобы не повредить его, так как он слишком гибок.
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство или на его части, чтобы избежать возможных повреждений.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Храните массажер вдали от огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Прежде чем выбросить массажер, извлеките из него литиевую батарею.

Массажёр для головы вибрационный «БРУКЛИН», серый KZ 1431

Материал: АБС пластик, ПП.
 Размер: 15,5x15,5x13,5 см.
 Емкость литиевой батареи: 1000 мАч.
 Напряжение: 5 В, 1 А.
 Тип прогрева: инфракрасный. Температура прогрева: 37°C.
 Время зарядки: 2 ч. Время работы: 6 часов. Время использования: 10 минут.

Функции:

- 3D массаж и вибрация.
- 6 режимов массажа.
- 8 массажных точек.
- Инфракрасный прогрев.
- Bluetooth-соединение.

Комплектация:

массажер – 1 шт., USB провод TYPE-C, инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
 Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183
 Израиль - Рег. №204012
 Россия - Рег. №4442287, №683532


Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.



Служба заботы о клиентах



KZ 1178
 МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
 ДЛЯ ТЕЛА
РЕЛЬЕФ КОМФОРТ


KZ 1174
 ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА,
 ТЕЛА И ВОЛОС С 4 НАСАДКАМИ С АРГОНОМ
ДАРСОНВАЛЬ

KZ 1176
 МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
БЛАЖЕНСТВО ДРИМ

МАССАЖЁР ДЛЯ ГОЛОВЫ ВИБРАЦИОННЫЙ БРУКЛИН



ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 KZ 1431



Спасибо за покупку нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием, особенно раздел «Меры предосторожности», изучите правила применения и функции работы устройства, чтобы вы могли использовать его правильно и безопасно. Используйте массажер только по прямому назначению, осторожно, чтобы не причинить вред пользователям и другим людям. Неправильное обращение может привести к травмам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед каждым использованием обязательно проверяйте прибор и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружили неисправности или повреждения, не используйте прибор и обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
1. Не используйте массажер при наличии в теле имплантируемого электрического оборудования, например, кардиостимуляторов, чувствительных к электромагнитным помехам, а также при подключении жизнеобеспечивающего медицинского оборудование, такого как аппарат искусственного кровообращения.
 2. Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
 3. Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
 4. Не накрывайте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.
 5. Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым.
 6. Не эксплуатируйте массажер, если на его корпус попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости на корпус, удалите ее мягкой сухой тканью.
 7. Никогда не беритесь за USB-кабель для зарядки массажера мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
 8. Не используйте массажер вблизи с источниками тепла.
 9. Не ударяйте и не роняйте массажер.
 10. Делайте перерывы между применениями, чтобы прибор успевал полностью остыть.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учесть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:

- кожные заболевания волосистой части головы, такие как атопический дерматит, себорейный дерматит и экзема;
- гиперчувствительность кожи и кожные заболевания;
- острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков;
- аллергические проявления;
- паралич, сенсорные нарушения;
- высокое артериальное давление;
- аномалии крови, такие как нарушений свертываемости крови/гемофилия;
- онкологические заболевания;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;
- инфекционные заболевания;
- беременность, менструация, кормление грудью;
- прием лекарств, содержащих компоненты, препятствующие свертыванию крови (антикоагулянты).

Не применяйте массажер на других частях тела. Это может привести к проблемам медицинского характера.

Не рекомендуется применение в следующих зонах:

- шов/место проведения пластической операции;
- лицо, слизистые оболочки, половые органы и т. д.;
- кожа головы, воспаленная после солнечного ожога;
- акне, гнойная и воспаленная кожа;
- выступающие родинки;
- вирусные бородавки;
- адамово яблоко;
- веки, глазные яблоки;
- нос и уши.

Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

О всех возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Массажёр для головы вибрационный «БРУКЛИН», серый KZ 1431

- Комплектация:
- Массажер – 1 шт.
 - USB провод Type-C – 1 шт.
 - Инструкция – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 – Кнопка питания/режима
- 2 – Индикатор включения
- 3 – Внутренняя массажная головка
- 4 – Внешняя массажная головка
- 5 – Разъем для зарядки USB
- 6 – Инфракрасный прогрев
- 7 – USB кабель Type-C



ЗАРЯДКА БАТАРЕИ:

- Синий индикатор заряда говорит о том, что низкий заряд батареи.
- При заряде батареи индикатор загорается красным цветом.
- При полном заряде батареи индикатор загорается зеленым цветом.
- Перед использованием массажера впервые или после длительного перерыва рекомендуется полностью его зарядить. Чтобы сохранить работоспособность встроенного аккумулятора при длительном неиспользовании рекомендуется заряжать устройство хотя бы раз в месяц.
- Важно отсоединять кабель после завершения зарядки, чтобы избежать перезарядки батареи. Поскольку продолжение зарядки после полного заряда может уменьшить срок службы аккумулятора, этого следует избегать.
- Рекомендуемая комфортная температура для зарядки, составляет от 15 до 30°C. Зарядка при низких температурах может сократить срок службы батареи и замедлить процесс зарядки.
- Во время зарядки основной блок может немного нагреваться, но это является нормальным и не является неисправностью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед началом использования убедитесь, что массажер исправен, полностью заряжен и готов к работе. Если массажер разряжен, зарядите его с помощью прилагаемого USB-кабеля Type-C. Массажер не работает вовремя зарядки. Перед использование отключите его от сети.

1. Для включения массажера нажмите и удерживайте кнопку питания. Включится «Автоматический режим».
2. Короткое нажатие кнопки «Режим» поможет сделать выбор программы.

Режим	Массаж окружающей головы	Массаж головы	Инфракрасный прогрев	Таймер
Автоматический	+	+	+	10 минут
Режим релаксации	+		+	
Динамический	+	+		
Режим сна	+			
Поддерживающий		+	+	
Декомпрессионный		+		

Режимы: Автоматический режим → Режим релаксации → Динамический режим → Спящий режим → Поддерживающий режим → Декомпрессионный режим.

Метод массажа и интенсивность вибрации каждого режима отличаются, поэтому выберите программу в соответствии с вашими потребностями. 3. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить питание. 4. Автоматический таймер массажера настроен на 10 минут. После завершения этого времени массажер отключится. При переключении режимов таймер будет сброшен на 10 минут. Каждый режим запрограммирован под определенный способ воздействия и не может быть изменен.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Массажер не включается	Недостаточный заряд батареи.	Зарядите устройство
Слабая вибрация		Расположите массажер ближе к поверхности кожи головы.
Слабая вибрация в процессе массажа	Массажная головка недостаточно хорошо соприкасается с поверхностью кожи головы.	Подобрать комфортное примыкание к коже головы.

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправности обращайтесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ:

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить клиентам качество и услуги, которые будут их удовлетворять. Гарантийный срок нашей продукции составляет 1 год с момента покупки.