

200*65mm

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091,
Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Техноло-
гии здоровья», Российская Федерация,
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145,
корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495)
648-26-66, www.bradex.ru
Импортер на территории Республики
Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск,
ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП
192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.
Страна происхождения: Китай



Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных
для детей и животных

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт
энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная
зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР 315708. тел:
+86-574-6560937, факс: +86-574-6560938
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com
Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183
Израиль - Reg. №204012
Россия - Reg. №444287, №683532

Дату производства смотрите
на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.



ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ
ОТДЕЛЬНО ОТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

MISS LOLLY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SX 0002

BRADEX¹⁸⁺

12

РЕЖИМОВ
ВИБРАЦИИ



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед использованием установите 2 батарейки AAA (в комплект не входят) в батарейный отсек, соблюдая полярность.
- Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
- Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
- Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
- Не рекомендуется длительное применение устройства.
- Не погружать в воду, мыть только под проточной водой.
- Не кипятить для дезинфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. Перед применением обработайте изделие антисептическим средством.
2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
3. Чтобы выбрать скорость и интенсивность вибрации, достаточно короткого нажатия на кнопку выбора режима.
3. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
4. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.

Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.



Увеличение интенсивности

Включение и выключение прибора

Уменьшение интенсивности

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Допускается в производственной упаковке.

Характеристики:

Вибратор Miss Lolly, розовый
Артикул SX 0002
Материал:
силикон, ABS-пластик.
Размер: 19 x 3 см.
Цвет: розовый.
12 режимов вибрации.
3 уровня интенсивности стимуляции.
Работает от 2 * AAA батареек (в комплект не входят).
Комплектация:
вибратор – 1 шт., инструкция.



18+

