

200*65mm

Зарядка: через USB-провод.
Литиевая батарея: 200 мАч.
Время зарядки: 90 мин.
Время работы: 45 мин.
Тихий: <50 дБ.
Размер: 194 x 35 мм.
Степень защиты: IP54.
Комплектация:
вибратор – 1 шт., USB-кабель – 1 шт.,
мешочек для хранения, инструкция.


Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажник, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. bradex.by, info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com
Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183
Израиль - Reg. №204012
Россия - Reg. №444287, №683532
Дату производства смотрите на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год.
Срок эксплуатации: 1 год.



ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных



MISS PENNY

ВИБРАТОР ДЛЯ G СТИМУЛЯЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0004 SX 0005

Bradex 18+



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
- Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
- Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
- Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
- Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
- Не рекомендуется длительное применение устройства.
- Не кипятить для дезинфекции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Подключите зарядную вилку к вибратору, а USB-штекер к USB-порту компьюте-

ра или любого другого устройства. Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки. Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена. Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. Перед применени-

ем обработайте изделие антисептическим средством.

2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
3. Чтобы выбрать скорость и интенсивность вибрации, достаточно короткого нажатия на кнопку выбора режима.
3. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
4. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой,

обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду. Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вибратор Miss Penny, фиолетовый
Артикул SX 0004
Цвет: фиолетовый.

Вибратор Miss Penny, розовый
Артикул SX 0005
Цвет: розовый.
Материал: силикон, ABS-пластик.
Режимы: 12 режимов вибрации.