

200\*65mm

Время зарядки: 90 мин.  
Время работы: 45 мин.  
Тихий: <50 дБ.  
Водонепроницаемость: IPX5.  
Зарядка: через USB-провод.  
Литиевая батарея: 300 мАч.  
Размер: 18,6 x 3 x 2 см.  
Комплектация:  
вибратор – 1 шт., USB-провод – 1 шт.,  
мешочек для хранения, инструкция.


Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.  
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059  
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии  
здоровья», Российская Федерация, 117405,  
Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.:  
8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru  
Импортер на территории Республики Беларусь:  
ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников,  
д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.  
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай  
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд  
Экспорт Кампани Лимитед.  
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона  
Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел:  
+86-574-6560937, факс: +86-574-6560938  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».  
Рег. №1419183  
Израиль - Рег. №204012  
Россия - Рег. №444287, №683532

Дату производства смотрите на упаковке.  
Срок эксплуатации: 1 год.  
Гарантийный срок: 1 год.



# MISS JESSY

Bradex 18+

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SX 0006 SX 0007



#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
- Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
- Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
- Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
- Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
- Не рекомендуется длительное применение устройства.
- Не кипятить для дезинфекции.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Подключите зарядную вилку к вибратору, а USB-штекер к USB-порту компьюте-

ра или любого другого устройства. Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки. Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена. Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

#### ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. Перед применени-

ем обработайте изделие антисептическим средством.

2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
3. Чтобы выбрать скорость и интенсивность вибрации, достаточно короткого нажатия на кнопку выбора режима.
3. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
4. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

#### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой,

обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду. Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вибратор Miss Jessy, фиолетовый  
Артикул SX 0006  
Цвет: фиолетовый.

Вибратор Miss Jessy, розовый  
Артикул SX 0007  
Цвет: розовый.  
Материал: силикон, ABS-пластик.  
12 программ вибрации.  
12 режимов покачиваний.