



MRS. MELODY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0019

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не кипятить для дезинфекции.
Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА





Подключите зарядную вилку к вибратору, а USB-штекер к USB-порту компьютера или любого другого устройства.
Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки.
Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена.
Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. Перед применением обработайте изделие антисептическим средством.
2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку  на вибраторе.
3. Чтобы выбрать режим вибрации мотора в основной части, достаточно короткого нажатия на кнопку .
4. Чтобы выбрать режим вибрации мотора в клиторальном отростке, выполните короткое нажатие на кнопку .
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку  на вибраторе.

6. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать асептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.
Вынимайте батарейки из устройства на время хранения.
Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Характеристики:

Вибратор Mrs. Melody
Материал: силикон, ABS-пластик.
Цвет: фиолетовый.
Размер: 20 x 3,5 см.
Зарядка от USB-кабеля.
Литиевая батарея: 450 мАч.
Режимы вибрации: 7.
Время использования: 70 мин.
Время зарядки: 120 мин.
Комплектация: вибратор – 1 шт., кабель USB – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059 www.bradex.co.il
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.
Страна происхождения: Китай
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938 e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183
Израиль - Reg. №204012
Россия - Reg. №444287, №683532

Дату производства смотреть на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год.
Срок эксплуатации: 1 год.



12X7cm