

#### Характеристики:

Вибромассажер Mr. Boosty  
Материал: силикон, ABS-пластик.  
Цвет: чёрный.  
Размер: 20,5 x 4,2 см.  
20 режимов вибрации.  
9 скоростей с функцией памяти.  
Литиевая батарея: 500 мАч.  
Зарядка через USB-кабель.  
Время использования: 60 минут.  
Время зарядки: 120 минут.  
Комплектация: вибромассажер – 1 шт.,  
кабель USB – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.  
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059  
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. www.bradex.by. info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай  
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183

Израиль - Рег. №204012

Россия - Рег. №444287, №683532

Гарантийный срок: 1 год.



**BRADEX** 18+

## MR. BOOSTY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SX 0020



#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).  
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.  
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.  
Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.  
Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.  
Не рекомендуется длительное применение устройства.  
Не кипятить для дезинфекции.  
Не погружать в воду.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА

Подключите зарядную вилку к вибратору, а USB-штекер к USB-порту компьютера или любого другого устройства.  
Время зарядки составляет 120 минут.  
Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки.  
Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена.  
Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния.  
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вибромассажер является предметом индивидуального использования. Перед применением обработайте изделие антисептическим средством.  
2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку .  
3. Чтобы выбрать режим вибрации выполните короткое нажатие на кнопку .  
4. Чтобы выбрать нужную скорость, нажмите на кнопку .  
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку на вибромассажере.  
6. После использования необходимо вымыть вибромассажер с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.

#### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибромассажер с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать асептическим средством.  
Вынимайте батарейки из устройства на время хранения. Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.  
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Дату производства смотрите на упаковке.

Срок эксплуатации: 1 год.