

**Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

**Импортер на территории РФ:**

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

**Импортер на территории Республики Беларусь:**

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

**Страна происхождения:** Китай**Изготовитель:** Джезянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com**Международная торговая марка «BRADEX».**

Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532

BRADEX<sup>®</sup>**КРОЛИК  
ЭРЕКЦИОННОЕ КОЛЬЦО  
С ВИБРАЦИЕЙ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SX 0072

Секс-игрушка от Bradex™ – это новое слово в наслаждении! Эрекционное кольцо «Кролик» подарит незабываемый спектр эмоций и станет одним из фаворитов Вашей коллекции! Идеально для игры в паре, несколько вариантов использования, чрезвычайно мощная возбуждающая вибрация и продление удовольствия!

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Возбуждение клитора
- Удовольствие обоим партнерам
- Несколько вариантов использования
- Продлевает удовольствие
- Сильная вибрация
- Мягкий комфортный силикон
- 12 режимов вибрации
- 100% оргазм
- Беспроводное устройство

**Важно:** во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

**ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:**

Для замены батарейки (CR2032) снимите заднюю крышку пульта, после замены аккуратно установите крышку обратно.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

1. Эрекционное кольцо является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте изделие тёплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.

2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.  
3. Чтобы включить аппарат, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку **⏻ ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе. Краткими повторными нажатиями кнопки **⏻ ВКЛ/ВЫКЛ** сможете выбрать подходящий режим вибрации из 12.

4. Когда прибор заработает, с помощью пульта управления можно выбрать необходимый режим:

• Краткими повторными нажатиями кнопки **⏻ ВИБРАЦИИ** сможете выбрать подходящий режим вибрации из 12.

• Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **⏻ ПАУЗА** сможете остановить вибрацию. Коротким нажатием этой кнопки сможете возобновить вибрацию.

5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **⏻ ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе.

**ХРАНЕНИЕ И УХОД:**

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружать целиком в воду, мыть под струями воды.

- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ
- Можно использовать в душе
- Пульт управления
- Зарядка от USB

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).

Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.

В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.

Не рекомендуется длительное применение устройства.

Не кипятить для дезинфекции.

Не погружать в воду.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:**

Для зарядки игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекер к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

Когда кольцо заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки.

Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена. Полная зарядка аппарата занимает 45 мин.



Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Допускается в производственной упаковке.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Материал: силикон, АБС пластик. Цвет: чёрный.

Размер: 11,5x4,8x6,5 см. Вес: 80 гр.

Ёмкость аккумулятора: 180 мАч.

Водонепроницаемость: IPX5. Тихий: 50 дБ.

12 режимов вибраций. Зарядка через USB-кабель.

Пульт управления работает от 1 x CR2032 (в комплект не входит).

Комплектация: вибратор – 1 шт, пульт управления, USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

Товар не является медицинским изделием.

