

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕКС», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9
комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джежян Нью Вижн Импорт энд Экспорт
Компани Лимитед, Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.
Израиль - Per. №204012.
Россия - Per. №444287, №683532.






ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: силикон, АБС пластик
- Цвет: голубой
- Размер: 20,9х3,4 см
- Емкость аккумулятора: 500 мАч
- Водонепроницаемость: IPX5
- Тихий: 50 дБ
- 12 режимов вибраций
- 7 режимов электроточка
- Зарядка через USB-кабель

Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-кабель, инструкция, мешочек для хранения.

Товар не является медицинским изделием.

Срок эксплуатации: 1 год. Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.



МОЛНИЯ

ВИБРАТОР С ТОКОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SX 0075



7 **12**
РЕЖИМОВ
ТОКА РЕЖИМОВ
ВИБРАЦИИ

BRADEX RUSSIA
BRADEX MOSCOW

Секс-игрушка от Bradex™ – это новое слово в наслаждении! Вибратор «Молния» подарит незабываемый спектр эмоций и станет одним из фаворитов Вашей коллекции. Мощный органн неизбежен за счет стимуляции током, вибрации и неповторимого рельефа игрушки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рельеф, усиливающий ощущения
- Двойное воздействие: вибрация и ток
- 7 режимов электроточка
- 12 режимов вибрации
- 100% оргазм
- Можно использовать в душе
- Удобное кольцо-ручка
- Беспроводное устройство
- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ
- Зарядка от USB

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не кипятить для дезинфекции.
Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекер к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

- Индикатор мигает: устройство заряжается.
- Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено.
- Индикатор не горит: нет питания или штекер не до конца вставлен в вибро-массажер.

Полная зарядка аппарата занимает 2 часа.

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибромассажер является предметом индивидуального использования. До и после использования обрабатывайте вибратор теплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить аппарат, нажмите и удерживайте в

течение 1 секунды кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (⏻) на корпусе загорится индикатор готовности к работе. Для начала работы игрушки выберите вибрацию и режим электроточка.

4. Функция **электроточка** – краткими повторными нажатиями выберите подходящий режим электроточка из 7.
5. Функция **вибрации** – краткими повторными нажатиями выберите подходящий режим вибрации из 12.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** (⏻) на корпусе.
7. После использования необходимо вымыть секс-игрушку с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Не погружать в воду!

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть секс-игрушку с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать антисептическим средством. Запрещается погружать устройство в воду!

Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

