

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай**Изготовитель:** Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com**Международная торговая марка «BRADEX».**

Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532

BRADEX®

ЭРЕКТО УЛЬТРА**МАССАЖЕР ПРОСТАТЫ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0078Порт для
зарядного провода

Секс-игрушка от Bradex™ – это новое слово в наслаждении и здоровье! Телескопический массажёр простаты «Эректо Ультра» имеет всё для качественных ощущений. Режимы вибрации вкупе с фрикциями позволяют найти идеальный ритм, а эластичное двойное эрекционное кольцо усилит эрекцию и продлит наслаждение.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Массаж простаты и промежности
- 12 режимов вибрации
- 3 режима фрикций
- Рельефная анатомическая форма
- Подвижная вибрирующая головка увеличивается на 15 мм
- Двойное эластичное кольцо
- Тихая вибрация: громкость менее 55 дБ
- Повышает и укрепляет эрекцию
- Профилактика мужских заболеваний

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Массажер является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте изделие тёплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить режим стимуляции, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе. Загорится индикатор на кнопке - можно включать режимы вибрации и стимуляции с помощью пульта или кнопкой на корпусе.
4. Чтобы перейти на использование пульта управления, достаточно короткого нажатия на кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** или **ВИБРАЦИЯ И РЕЖИМ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ** на пульте управления. На выбор 12 режимов с тремя вариантами фрикций.
5. Чтобы выбрать режим стимуляции, достаточно короткого нажатия на кнопку **СТИМУЛЯЦИЯ** на пульте управления. Краткими повторными нажатиями режим отключается.
6. Коротким нажатием кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** на пульте управления, переведет вибратор в режим ожидания.
7. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе.
8. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.

- Пульт управления
- Мешочек для хранения
- Зарядка с помощью USB-кабеля

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства). Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.

Не рекомендуется длительное применение устройства.

Не кипятить для дезинфекции.

Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки секс-игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекер к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

- Индикатор мигает: устройство заряжается.
- Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено.
- Индикатор не горит: нет питания или штекер не до конца вставлен в вибратор.

Полная зарядка аппарата занимает 2 часа.

**ХРАНЕНИЕ И УХОД:**

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружать целиком в воду, мыть под струями воды.

Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Массажер простаты телескопический «ЭРЕКТО УЛЬТРА»

Артикул SX 0078, черный

Материал: силикон, ABS-пластик. Цвет: черный.

Размер: 12 x 3,5 x 13 см. Вес: 178 гр.

12 режимов вибрации. Работает от USB-кабеля.

Литиевая батарея: 300 мАч.


Комплектация: массажер – 1 шт., USB-кабель – 1 шт., мешочек для хранения, пульт управления – 1 шт., инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.


Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных