



KZ 0556  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0568  
**МАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА** БЕСПРОВОДНОЙ  
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ И ШИАЦУ МАССАЖА

KZ 0561  
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА  
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПУ, ABS-пластик.  
Размер: 39x25 см.  
Номинальное напряжение: 12 В.  
Номинальная мощность: 24 Вт.  
Входное напряжение: 110-220 В, ~ 50 Гц.  
Тип прогрева: инфракрасный.  
Температура прогрева: 37°C - 40°C.  
Таймер: 15 минут. Работает от сети.  
Комплектация: массажная подушка – 1 шт., адаптер для сети 220В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., инструкция – 1 шт.  
Срок эксплуатации: 1 год.  
Дату производства посмотреть на упаковке.


Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059.  
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья». Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.  
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66,  
www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.  
Страна происхождения: Китай. Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампания Лимитед.  
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708.  
тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX». Per. №1419183, Израиль - Per. №204012.  
Россия - Per. №444287, №683532  
Гарантийный срок: 1 год.




Служба заботы о клиентах



KZ 0571  
**МАССАЖНАЯ НАКИДКА**  
С ПОДГРЕВОМ

KZ 0567  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
БЕСПРОВОДНОЙ


KZ 0569  
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ  
С ФУНКЦИЕЙ  
ТАЙСКОГО МАССАЖА  
«СЕН СИП»



**БЛАЖЕНСТВО  
КОМФОРТ  
МАССАЖНАЯ  
ПОДУШКА**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KZ 0575

VK BRADEXRUSSIA  
YouTube BRADEXMOSCOW



Массажная подушка «БЛАЖЕНСТВО КОМФОРТ» - портативный массажер Шиаци для снятия мышечного спазма в области шеи, плеч, спины, поясницы, живота и ног. Три скорости вращения массажных роликов с функцией инфракрасного прогрева для выполнения глубокого разминающего, разогревающего массажа в домашних условиях, на работе или в автомобиле. Устройство оснащено 4 роликами, которые вращаются по часовой и против часовой стрелки. Автоматический реверс меняет направление движения роликов каждую минуту. Благодаря точечному воздействию, снижается болевой синдром в шее, спине и пояснице, улучшается циркуляция крови и лимфодренаж, восстанавливается мышечный тонус. Рекомендовано к использованию для профилактики целлюлита. Дополнительный прогрев усиливает общий расслабляющий, оздоравливающий эффект: кровь приливает к мышцам, стимулирует обмен веществ. Роликовый массаж улучшает общее состояние. Проходят головные боли и усталость, восстанавливается работоспособность, полноценный сон. Массаж живота способствует улучшению желудочно-кишечной функции, стимулирует процессы пищеварения, всасывания, перистальтики. Электрический массажер станет незаменимым помощником людям, ведущим малоподвижный образ жизни, офисным работникам и автомобилистам. Эластичный ремень на липучках помогает легко прикрепить подушку к автомобильному сиденью. В дороге устройство работает от прикуривателя и быстро разомнет затекшие мышцы, придаст бодрости. Подушка-массажер выполнена из качественных материалов, приятных на ощупь, не раздражающих даже чувствительную кожу. Устройство легко чистить и хранить.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многофункциональная подушка-массажер
- Четыре массажных ролика для имитации ручного массажа Шиаци
- Два направления массажа: по часовой и против часовой стрелки
- Автоматический реверс каждую минуту
- Три скорости массажа: низкая, средняя, высокая
- Массаж с инфракрасным прогревом и без
- Скорая помощь при головных и мышечных болях, спазмах
- Работает дома, в офисе, автомобиле
- Легко ухаживать и хранить

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА:

Перед использованием массажной подушки необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Не используйте массажер более 10-15 минут на одном участке тела. Если во время использования массажера, вы почувствуете тошноту, головокружение, боль в груди, а также любой другой дискомфорт, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к лечащему врачу. Отключите массажер от сети после завершения работы аппарата. Не роняйте устройство на твердые поверхности или в воду. Не кладите тяжелые предметы на массажер или на вилку. Не используйте массажер в ванной комнате или в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Запрещено самостоятельно разбирать устройство, в случае неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Беременность, менструация, онкология, перенесенные операции на позвоночнике, остеопороз, повышенное или пониженное артериальное давление, инфекционные заболевания, болезни в стадии обострения, варикоз. Дети, а также люди с ограниченными возможностями могут пользоваться массажером только в присутствии взрослых.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

#### ОПИСАНИЕ:

Массажная подушка, адаптер для сети 220В, адаптер для работы от автомобильного прикуривателя

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Расслабляющий массаж мышц головы, шеи, плеч, спины, ног, живота. Антицеллюлитный массаж бедер, ягодиц, рук.

#### СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

- Перед очищением прибора всегда отключайте его от электросети.
- Пользуйтесь мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Подключите массажер к электросети или прикуривателю в машине.
2. Перед использованием массажной подушки необходимо принять удобное положение. Массажер должен быть прижат между массируемой частью тела и твердой поверхностью (спинка кресла или автомобильное сиденье, подлокотник, кровать, пол).
3. Чтобы включить устройство и начать массаж с прогревом, нажмите на кнопку ON/OFF один раз. Рекомендовано выбрать максимально комфортное давление вращающихся роликов. Если они вызывают болезненные ощущения, давление в зоне воздействия необходимо уменьшить.
4. Чтобы выбрать направление вращения роли-

ков, повторно нажмите на кнопку ON/OFF.

5. Чтобы выключить функцию инфракрасного прогрева, еще раз нажмите на кнопку ON/OFF.
6. Для выбора скорости нажмите на кнопку выбора скорости.
7. Время одного сеанса не должно превышать 10-15 мин.
8. Для выключения устройства снова нажмите на кнопку ON/OFF, затем отключите кабель от электросети или прикуривателя.

**Внимание! Следующий сеанс массажа начинайте не раньше, чем через 30 минут. Подобный перерыв в работе позволит продлить срок эксплуатации устройства.**

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Если прибор не используется, то необходимо всегда отключать его от электросети.
- Не допускайте попадания воды и иных жидкостей в устройство, чтобы избежать повреждений массажера.
- Запрещено поднимать прибор за шнур, а также тянуть за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
- Не допускайте передавливания шнура тяжелыми предметами.
- Гарантия действует при условии соблюдения инструкции и правильной эксплуатации прибора.