



200*65mm

Зарядка от USB-провода.
Время зарядки: 90 мин.
Время работы: 45 мин. Тихий: <50 дБ.
Водонепроницаемость: IPX5.
Литиевая батарея 110 мАч в шарике.
Для пульта нужна батарейка 1 * CR2032 (входит в комплект).
Режимы вибрации: 12.
Комплектация: вагинальный шарик – 1 шт., пульт управления – 1 шт., USB кабель – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel, Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059, www.bradex.co.il
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.

9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by.
E-mail: info@bradex.by.
Страна происхождения: Китай
Изготовитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com
Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183
Израиль – Рег. №204012
Россия – Рег. №444287, №683532
Гарантийный срок: 1 год.
Срок эксплуатации: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.



JOJO VIBE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SX 0008



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
- Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
- Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
- Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
- Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
- Не рекомендуется длительное применение устройства.
- Не кипятить для дезинфекции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Подключите зарядную вилку к вибратору,

а USB-штекер к USB-порту компьютера или любого другого устройства. Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки. Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена. Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. Перед применением обработайте изделие антисептическим средством.
2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
3. Чтобы выбрать скорость и интенсивность вибрации, достаточно короткого нажатия на кнопку выбора режима.
3. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
4. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным

моющим средством под теплой проточной водой, обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду. Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Характеристики:

Вагинальный шарик с вибрацией Jojo vibe
Материал: силикон, сталь, ABS-пластик.
Цвет: фиолетовый.
Размер шарика: 7,8 x 3,5 x 3,5 см.
Размер пульта: 6,8 x 4,5 x 1,5 см.