



MISS G-LORIA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0025





ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед использованием установите 2 батарейки AA (в комплект не входят) в батарейный отсек, соблюдая полярность.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не погружать в воду, мыть только под проточной водой.
Не кипятить для дезинфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. Перед применением обработайте изделие антисептическим средством.
2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку  на вибраторе, пока не загорится индикатор.
3. Чтобы выбрать режим вибрации, достаточно короткого нажатия на кнопку .
4. В режиме вибрации удерживайте кнопку , чтобы сделать вибрацию сильнее. Для возврата в предыдущий режим вибрации необходимо отпустить эту кнопку.
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку  на вибраторе.
6. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду!

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать асептическим средством.
Вынимайте батарейки из устройства на время хранения.
Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вибратор Miss G-Loria
Материал: силикон, пластик.
Размер: 19,2 x 4,3 см.
Цвет: черный.
Скоростей вибрации: 10.
Работает от батареек
AA * 2 шт. (в комплект не входят)
Комплектация: вибратор – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059.
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru


Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9, комн. 34/4, УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by, E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
E-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183
Израиль - Per. №204012
Россия - Per. №444287, №683532



Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотреть на упаковке.

12X7cm