

Характеристики:
Вибратор Mrs. Jia, розовый
Артикул SX 0032
Цвет: розовый.



Вибратор Mrs. Jia, фиолетовый
Артикул SX 0033
Цвет: фиолетовый.

Материал: силикон, ABS-пластик.
Время зарядки: 3 ч. Время работы: 1-2 ч. Тихий: <50 дБ.
12 режимов вибрации.
3 уровня интенсивности вибрации.
Зарядка: через USB-провод.
Литиевая батарея: 320 мАч.
Размер: 20 x 3,3 x 3,3 см.
Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-провод – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd.
POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай. Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938 e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183
Израиль - Per. №204012
Россия - Per. №444287, №683532
Гарантийный срок: 1 год.



Bradex 18+



MRS. JIA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0032
SX 0033

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не кипятить для дезинфекции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА

Подключите зарядную вилку к вибратору, а USB-штекер к USB-порту компьютера или любого другого устройства.
Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки.
Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена.
Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные и лихорадочные состояния.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. Перед применением обработайте изделие антисептическим средством.
2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
3. Чтобы выбрать скорость и интенсивность вибрации, достаточно короткого нажатия на кнопку выбора режима.
3. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.
4. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.



ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать антисептическим средством. Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.



ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Срок эксплуатации: 1 год.

Дату производства смотреть на упаковке.

