

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel.: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Эйттанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел.: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532

Bradex 18+

ВУЛКАН

ВИБРАТОР С ПОДВИЖНОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРОГРЕВОМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0067



Секс-игрушка от Bradex – это новое слово в наслаждении! Вибратор «Вулкан» подарит незабываемый спектр эмоций и станет одним из фаворитов Вашей коллекции. Функция двойной стимуляции добавит новых ощущений, а нагрев до 42 градусов обеспечит яркий оргазм!

ПРЕИМУЩЕСТВА:




- Бесконтактное возбуждение клитора
- Подвижная вибрирующая головка устройства увеличивается на 25 мм
- Функция прогрева: 42°C
- 12 режимов стимуляции
- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ
- 100% оргазм
- Управление одной кнопкой
- Удобный пульт
- Можно использовать в душе
- Беспроводное устройство
- Зарядка от USB

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства). Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

Запрещено использование вибратора во время зарядки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте вибратор теплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.
4. Когда прибор заработает, необходимо выбрать режим стимуляции. Для этого достаточно короткого повторного нажатия на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Двойным нажатием  ВКЛ/ВЫКЛ работает функция прогрева.
5. Когда прибор заработает, нажмите на кнопку пульта управления  для дальнейших смен режимов пультом управления.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружайте в воду целиком в воду, мыть под струями воды. Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекцион-

Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не рекомендуется длительное применение устройства. Не кипятить для дезинфекции. Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕЙКИ:

1. Вставьте монетку в выемку крышки, поверните против часовой стрелки, снимите крышечку.
2. Вставьте батарейку CR2025 соблюдая полярность как на рисунке.
3. Вставьте монетку в выемку крышки, поверните по часовой стрелке для фиксации крышечки.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекер к USB-порту компьютера или любого другого устройства. Когда стимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки. Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена.

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен.



ные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, АБС пластик.

Цвет: красный.

Размер: 15,3x8,8x4 см.

Вес: 180 гр.

Емкость аккумулятора: 300 мАч.

Водонепроницаемость: IPX5.

Функция прогрева: 42°C.

Тихий: 50 дБ.

12 режимов вибраций.

Зарядка через USB-кабель.

Пульт управления работает от 1 x CR2025 (в комплект не входит).

Комплектация: вибратор – 1 шт., пульт управления, USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

Товар не является медицинским изделием.

18+

CE



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных