

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

#### Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

#### Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

#### Страна происхождения: Китай

**Изготовитель:** Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

#### Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532

BRADEX 16

## ТОРНАДО

ВИБРАТОР С ПОДВИЖНОЙ ГОЛОВКОЙ 3 В 1



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SX 0068



Секс-игрушка от Bradex™ это новое слово в наслаждении! Вибратор 3 в 1 «Торнадо» подарит незабываемый спектр эмоций и станет одним из фаворитов Вашей коллекции. Функция тройной стимуляции добавит новых ощущений, вкупе с мощной вибрацией обеспечат яркий оргазм!

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Одновременная стимуляция 3-х зон
- Бесконтактное возбуждение клитора
- 2 мощных мотора
- 12 режимов всасывания
- 12 режимов фрикции/движений
- Подвижная вибрирующая головка увеличивается на 25 мм
- 100% оргазм
- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ
- Удобный пульт
- Беспроводное устройство
- Зарядка от USB

#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства). Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте вибратор теплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить аппарат, нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.
4. Когда прибор заработает, с помощью пульта управления можно выбрать/переключить необходимый режим/функцию:
  - Ⓞ Удерживайте в течение 1,5 секунд для включения функции **всасывания**. Краткими повторными нажатиями сможете выбрать подходящий режим вибрации из 12.
  - Ⓞ Удерживайте в течение 1,5 секунд для включения функции **растягивания**. Краткими повторными нажатиями сможете выбрать подходящий режим вибрации из 12.
  - Ⓞ Удерживайте в течение 1,5 секунд для **ВКЛ/ПАУЗА**.
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.

#### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружать в воду целиком в воду, мыть под струями воды. Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые забо-

Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не рекомендуется длительное применение устройства. Не кипятить для дезинфекции. Не погружать в воду.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕЙКИ:

1. Острым концом канцелярского ножа или подобного предмета, аккуратно подцепите и снимите крышку
2. Затем отвинтите винтики крепления платы.
3. Вставьте батарейку CR2032
4. Аккуратно зафиксируйте обратно заднюю крышку

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки секс-игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекер к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

- Индикатор мигает: устройство заряжается.
- Индикатор горит, не мигает: устройство полностью заряжено.
- Индикатор не горит: нет питания или штекер не до конца вставлен в вибратор.

Полная зарядка аппарата занимает 1 час.

**Важно:** во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



левания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, АБС пластик.

Цвет: фиолетовый.

Размер: 16,5x13,5x4,5 см.

Вес: 192 гр.

Емкость аккумулятора: 300 мАч.

Водонепроницаемость: IPX5.

Тихий: 50 дБ.

12 режимов вибраций.

12 режимов всасывания.

Зарядка через USB-кабель.

Пульт управления работает от 1 x CR2032 (в комплект не входит).

Комплектация: вибратор – 1 шт., пульт управления, USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке. Товар не является медицинским изделием.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных для детей и животных