

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9,
комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джезянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт
Компани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.


Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532


BRADEX 16

ЭГОИСТКА

ВИБРОМАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДВУСТОРОННИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0069



Секс-игрушка от Bradex™ – это новое слово в наслаждении! Универсальный двусторонний массажер «Эгоистка» подарит незабываемые интимные ощущения, а также качественно сделает массаж мышц рук, ног, спины и шеи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальный массажер на все мышцы и зоны
- Оздоровительный массаж тела
- Двусторонняя вибрация
- 2 массажных головки с независимыми моторами
- 12 режимов вибрации на каждый мотор
- 100% оргазм
- Можно использовать в душе
- Беспроводное устройство
- Зарядка от USB
- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование,

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибромассажёр является предметом индивидуального использования. До и после применения рекомендуется обработать изделие водой с мылом или воспользоваться очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку **●** ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.
4. **●** Вибрация I – краткими повторными нажатиями выберите подходящий режим вибрации из 12-ти.
5. **●** Вибрация II – краткими повторными нажатиями выберите подходящий режим вибрации из 12-ти. Можно использовать в душе, секс-игрушка продолжит работать под струями воды, но без полного погружения в воду.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку **●** ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным той-клинером. Не погружать в воду целиком в воду, мыть под струями воды.
Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадоч-

если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.
Не рекомендуется длительное применение устройства. Не кипятить для дезинфекции.
Не погружать в воду, но можно использовать под струями воды или в душе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки секс-игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекеры к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

- Индикатор быстро мигает: устройство заряжается.
- Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено.
- Индикатор не горит: нет питания или штекер не до конца вставлен в вибромассажер.

Полная зарядка аппарата занимает 1 час.

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



ные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Материал: силикон, АБС пластик.
Цвет: коралловый.
Размер: 23,6x4,3x3,8 см.
Вес: 201 гр.
Емкость аккумулятора: 500 мАч.
Водонепроницаемость: IPX5.
Тихий: 50 дБ.
12 режимов вибраций.
Зарядка через USB-кабель.
2 мотора.
Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.
Товар не является медицинским изделием.



 Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

 Храните в местах, недоступных для детей и животных