

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9
комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт

Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.


Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532

BRADEX 16

БЕССОННИЦА

ВИБРАТОР КРОЛИК С ПОДВИЖНОЙ
ГОЛОВКОЙ И ПОДОГРЕВОМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0074



Секс-игрушка от Bradex™ — это новое слово в наслаждении! Вибратор «БЕССОННИЦА» подарит незабываемый спектр эмоций и станет одним из фаворитов Вашей коллекции. Функция подогрева добавит новых ощущений, а поступательные движения вкупе с вибрацией унесут в nirвану!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Двойной вибратор-кролик
- Три мощных мотора
- Режим подогрева до 42°C
- 12 режимов пульсации
- 12 режимов вибрации
- Динамичная подвижная головка
- Стимуляция клитора и точки G
- Тихий; уровень шума 50 дБ
- Удобное двукнопочное управление
- Нежная бесшовная поверхность
- Удобное кольцо-ручка
- Можно использовать в душе
- Зарядка с помощью USB-кабеля

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибромассажёр является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте вибратор тёплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить аппарат, нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунды кнопку **⊕** ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.
4. Повторным нажатием кнопки **⊕** ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе, будет включена функция прогрета. Нагрев осуществляется до 42 градусов по Цельсию, является безопасной температурой для слизистой. При включённом режиме нагрева, индикатор **⊕** ВКЛ/ВЫКЛ мигает.
5. Чтобы выбрать режим вибрации/поступательного движения, достаточно короткого нажатия на кнопку **⊖** ПУЛЬСАЦИИ.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку **⊕** ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружать целиком в воду, мыть под струями воды.

Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекцион-

Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не кипятить для дезинфекции.
Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штеккер к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

- Индикатор мигает: устройство заряжается.
- Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено.
- Индикатор не горит: нет питания или штеккер не до конца вставлен в устройство.

Полная зарядка аппарата занимает 1 час.

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



ные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, АБС пластик.

Цвет: фиолетовый.

Размер: 23,6x3,4 см.

Ёмкость аккумулятора: 500 мАч.

Водонепроницаемость: IPX5.

Тихий: 50 дБ.

12 режимов вибраций.

12 режимов пульсации.

Прогрев до 42°C.

3 мотора.

Зарядка через USB-кабель.

Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

Товар не является медицинским изделием.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных