

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9
комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт
Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532


BRADEX ¹⁶

БРИЗ

ВИБРАТОР С ВАКУУМНО-ВОЛНОВОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0076



Секс-игрушка от Bradex™ – это новое слово в наслаждении!
«Бриз» уникален своим сочетанием мощного вибратора и
чувственного стимулятора с нежными ушками, что
гарантированно обеспечит незабываемый оргазм!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесконтактное возбуждение клитора и других эrogenных зон
- Мягкий и гибкий
- 2 в 1: вибратор и стимулятор
- Стимулирующие волны
- Вибрирующая головка устройства
- 12 режимов вакуумной стимуляции
- 12 режимов вибрации
- Дополнительные ощущения за счёт ушек на головке
- 100% оргазм
- Можно использовать в душе
- Тихая вибрация: громкость менее 50 дБ
- Беспроводное устройство
- Зарядка от USB

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Вибромассажёр является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте вибратор тёплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **СТИМУЛЯЦИИ** на корпусе.
4. Когда прибор заработает, необходимо выбрать режим стимуляции. Для этого достаточно короткого повторного нажатия на кнопку **СТИМУЛЯЦИИ** на корпусе.
5. Чтобы включить функцию вибрации, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **ВИБРАЦИИ** на корпусе. Достаточно короткого повторного нажатия на кнопку **ВИБРАЦИИ** для смены ее интенсивности.
6. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **СТИМУЛЯЦИИ** на корпусе.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружать в воду целиком в воду, мыть под струями воды.

Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадоч-


Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта. Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не кипятить для дезинфекции.
Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки секс-игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекер к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
• Индикатор горит: устройство заряжается.
• Индикатор не горит: устройство заряжено.

Полная зарядка аппарата занимает 2 часа.

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



ные состояния. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, АБС пластик.

Цвет: розовый.

Размер: 24,8x3,2x4 см.

Емкость аккумулятора: 280 мАч.

Водонепроницаемость: IPX5.

Тихий: 50 дБ.

12 режимов вибрации.

12 режимов стимуляции.

Зарядка через USB-кабель.

Комплектация: вакуумно-волновой стимулятор – 1 шт.,

USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год. Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

Товар не является медицинским изделием.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных