

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel.: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

#### Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,  
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.  
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

#### Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9  
комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

#### Страна происхождения: Китай.

**Изготовитель:** Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт  
Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзян Роуд, 5,  
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.  
Тел.: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

#### Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183

Израиль - Per. №204012

Россия - Per. №444287, №683532

Bradex 18+


# ЙОНИ

## ВИБРАТОР УДАРНО-ВОЛНОВОЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SX 0080



Порт для зарядного  
провода

Вибрация  
Всасывание

Секс-игрушка от Bradex – это новое слово в наслаждении и здоровье! Ударно-волновой вибратор «ЙОНИ» станет любимой и незаменимой игрушкой, ведь многорежимная пульсация вкупе с вибрацией и всасыванием делает оргазм неизбежным!

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Чувствительная пульсация
- 7 режимов пульсации
- 7 режимов всасывания
- Стимуляция точки G
- Тихий: менее 50 дБ
- Нежная бесшовная поверхность
- Можно использовать в душе
- Мешочек для хранения
- Зарядка с помощью USB-кабеля

#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:



Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).



Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.

Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт,

2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.

3. Чтобы включить аппарат, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  **ВИБРАЦИЯ** на корпусе. Повторное нажатие на эту же кнопку включит режим вибрации, где вы сможете подобрать подходящий режим из 7 имеющихся. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  **ВИБРАЦИЯ** на корпусе.

4. Чтобы включить аппарат, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  **ВСАСЫВАНИЕ** на корпусе. Повторное нажатие на эту же кнопку включит режим всасывания, где вы сможете подобрать подходящий режим из 7 имеющихся. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  **ВСАСЫВАНИЕ** на корпусе.

#### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружать в воду, мыть под струями воды.

Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

форт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.

Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.

Не рекомендуется длительное применение устройства.

Не кипятить для дезинфекции.

Не погружать в воду.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Подключите зарядную вилку к вибратору, а USB-штекеры к USB-порту компьютера или любого другого устройства.

Время зарядки составляет 120 минут.

Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки.

Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена.

Рекомендуется заряжать устройство после каждого использования.

#### Важно:

во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



#### ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте изделие теплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, ABS-пластик.

Цвет: красный.

Размер: 125,5x86x42 мм.

Емкость аккумулятора: 450 мАч.

Напряжение: ≤3,7 В.

Ток: ≤500 мА.

Водонепроницаемость: IPX5.

Тихий: <50 дБ.

Зарядка от USB-кабеля.

7 режимов всасывания.

7 режимов вибрации.

Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-провод – 1 шт., мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

Товар не является медицинским изделием.

18+

CE



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных