

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9
комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт
Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Эйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183.
Израиль - Reg. №204012.
Россия - Reg. №444287, №683532



ФЛАМЕНКО

ВИБРАТОР ТАНЦУЮЩИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SX 0081



Секс-игрушка от Bradex – это новое слово в наслаждении! Танцующий вибратор «Фламенко» подарит яркие ритмы страсти и гарантированно обеспечит незабываемый оргазм!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 10 режимов вибрации с вращающейся головкой
- 7 режимов вакуумной стимуляции
- Прогрев до 42°C
- 2 в 1: вибратор и стимулятор
- Бесконтактная стимуляция клитора
- Стимулирующие волны
- 100% оргазм
- Можно использовать в душе
- Тихая вибрация: громкость менее 60 дБ
- Беспроводное устройство
- Зарядка от USB

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

выруете функцию прогрева.

5. Чтобы включить функцию вибрации, нажмите кнопку **ВИБРАЦИИ** на корпусе. Достаточно короткого повторного нажатия на кнопку **ВИБРАЦИИ** для смены ее интенсивности.
6. Чтобы включить функцию всасывания, нажмите кнопку **СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВОЛНЫ** на корпусе. Достаточно короткого повторного нажатия на кнопку **СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВОЛНЫ** для смены ее интенсивности.
7. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования рекомендуется обработать изделие водой с мылом или специализированным очистителем для интим-игрушек. Не погружать в воду целиком в воду, мыть под струями воды.
Храните секс-игрушку в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не кипятить для дезинфекции.
Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Для зарядки игрушки можно использовать любой блок питания USB. Подключите зарядную вилку к устройству, а USB-штекер к USB-порту любого устройства. Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.

Полная зарядка аппарата занимает 2 часа.

Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибромассажёр является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте вибратор тёплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.
2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе.
4. Двойным нажатием кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** активируете функцию прогрева.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вибратор танцующий «ФЛАМЕНКО», красный
Материал: силикон, АБС пластик.
Цвет: красный.
Размер: 24,5x8,5x3,5 см.
Ёмкость аккумулятора: 900 мАч.
Входное напряжение: 3,7 Вт.
Входной ток: 1 А.
Мощность: 3,5 Вт.
Время работы: 60 мин.
Время зарядки: 120 мин.
Водонепроницаемость: IPX7.
Тихий: 60 дБ.
7 режимов вакуумной стимуляции.
10 режимов вибрации с вращающейся головкой.
Прогрев до 42°C.
Зарядка через USB-кабель.
Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-кабель, мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.
Товар не является медицинским изделием.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных