

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel.: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация.
117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9
комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт
Компани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,
Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел.: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183
Израиль - Per. №204012
Россия - Per. №444287, №683532



ЛИНГА

ВИБРАТОР УДАРНО-ВОЛНОВОЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0082



Секс-игрушка от Bradex – это новое слово в наслаждении и здоровье! Ударно-волновой вибратор «ЛИНГА» станет любимой и незаменимой игрушкой, ведь многорежимная пульсация вкупе с вибрацией и всасыванием делает оргазм неизбежным!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Чувствительная пульсация
- Стимуляция точки G
- 10 режимов вибрации
- 10 режимов всасывания
- Тихий: менее 50 дБ
- Нежная бесшовная поверхность
- Можно использовать в душе
- Мешочек для хранения
- Зарядка с помощью USB-кабеля

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.

2. Для еще более приятных ощущений рекомендуется использовать смазку на водной основе. Нельзя использовать в качестве лубриканта массажное масло, крем для рук.
3. Чтобы включить аппарат, нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе. Повторное нажатие на эту же кнопку включит режим **ВИБРАЦИИ**, где вы сможете подобрать подходящий режим из 10 имеющихся.
4. Чтобы включить режим всасывания и ударную функцию кратко нажмите кнопку **ВСАСЫВАНИЕ** на корпусе. Повторное нажатие на эту же кнопку позволит подобрать подходящий режим из 10 имеющихся. Для отключения функции всасывание, нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд кнопку **ВСАСЫВАНИЕ**.
5. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** на корпусе.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать антисептическим средством.
Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния.

Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
Не рекомендуется предельно глубокое введение вибратора.
Не рекомендуется длительное применение устройства.
Не кипятить для дезинфекции.
Не погружать в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА:

Подключите магнитную зарядку к вибратору, а USB-штепсель к USB-порту компьютера или любого другого устройства. Время зарядки составляет 120 минут.
Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки.
Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит, зарядка устройства завершена.
Рекомендуется заряжать устройство после каждого использования.
Важно: во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.



ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вибратор является предметом индивидуального использования. До и после использования обработайте изделие теплой водой с мылом или воспользуйтесь очистителем для интим-игрушек.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, ABS-пластик.
Цвет: бирюзовый.
Размер: 139х91х45 мм.
Входное напряжение: 3,7 Вт. Входной ток: 570 мА.
Мощность: 2,1 В. Зарядка от USB-кабеля.
Емкость аккумулятора: 400 мАч.
Время применения: 60-90 минут.
Время зарядки: 90-120 минут.
Водонепроницаемость: IPX7.
Тихий: <50 дБ.
10 режимов всасывания.
10 режимов вибрации.
Ударная функция для стимуляции точки G.
Комплектация: вибратор – 1 шт., USB-провод – 1 шт., мешочек для хранения, инструкция.

Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.
Товар не является медицинским изделием.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных