

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.  
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059  
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru  
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183

Израиль - Reg. №204012

Россия - Reg. №444287, №683532

Дату производства смотрите на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок эксплуатации: 1 год.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных



ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

# MISS KISSY

Bradex 18+

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SX 0028



7 РЕЖИМОВ  
СТИМУЛЯЦИИ



ВЛАГОСТОЙКИЙ



БЫСТРЫЙ ОРГАЗМ



ТИХАЯ ВИБРАЦИЯ



## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед первым использованием зарядите устройство. (см. Рекомендации по зарядке устройства).
- Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства.
- Запрещено использовать массажное масло или крем для рук в качестве лубриканта.
- Прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт, или корпус устройства потерял свою гладкость, ощущаются острые края.
- Не рекомендуется предельно глубоко введение вибратора.
- Не рекомендуется длительное применение устройства.
- Не кипятить для дезинфекции.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА

- Подключите зарядную вилку к вибратору, а USB-штекер к USB-порту компьютера или любого другого устройства.
- Когда вибростимулятор заряжается, то мигает светодиодный индикатор зарядки.
- Если индикатор зарядки перестал мигать и горит постоянно, значит,

зарядка устройства завершена.

**Важно:** во время зарядки аппарат должен быть выключен. Запрещено использование вибратора во время зарядки.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Беременность, менструация, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, болезни крови, острые инфекционные заболевания мочеполовой системы, лихорадочные состояния.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

## ПРИМЕНЕНИЕ

1. Стимулятор является предметом индивидуального использования. Перед применением обработайте изделие антисептическим средством.  
2. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.  
3. Когда индикатор загорится, необходимо выбрать скорость и интенсивность вибрации. Для этого достаточно короткого

нажатия на кнопку выбора режима.

4. Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на вибраторе.

5. После использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой и обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду.

## ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть вибратор с обычным моющим средством под теплой проточной водой, обработать антисептическим средством. Запрещено полностью погружать в воду. Вынимайте батарейки из устройства на время хранения.

Храните вибратор обернутым в ткань или в специальном тканевом мешочке в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

## Характеристики:

Вакуумно-волновой стимулятор Miss Kissy  
Материал: силикон, ABS-пластик.

Цвет: фуксия.

Размер: 10,3 x 4,2 см.

Вес: 77 г.

Время зарядки: 120 мин.

Время работы: 75 мин.

Водонепроницаемость: IPX6.

Емкость аккумулятора: 350 мАч.

Зарядка от USB-кабеля.

7 режимов.

Тихий: менее 50 дБ.

Комплектация: вакуумно-волновой стимулятор – 1 шт., провод USB, инструкция.